

Installer des rivets pour boutons pression Snap !



Matériel

Rivets Snap! (4005-0900)

Outils

Pic (2801-0211)

Poinçon Snap! (4005-1000)

Marteau (JTCHASHAM1, 2802-0323)

Bloc d'acier (JTBLOCK1)

Bloc de caoutchouc (2801-0011) - Facultatif



1- À l'aide du pic, faire un trou à l'endroit désiré au travers de la pièce à riveter.

2- Installer la partie mâle du rivet dans le trou. Faire ressortir la tige du côté « face » du projet.



3- Installer la partie femelle du rivet sur la partie mâle, le trou pour accueillir le bouton pression vers le haut.

4- Déposer le projet sur le bloc d'acier. Si désiré, utiliser un bloc de caoutchouc sous le bloc d'acier pour absorber les chocs.

5- Déposer la partie pointue du poinçon sur le dessus de la tige de la pièce mâle et marteler le poinçon à l'aide du marteau, jusqu'à ce que la tige soit bien écrasée au fond du rivet.



Le tour est joué ! Amusez-vous à installer des rivets un peu partout et à décorer vos projets avec des boutons pression interchangeables Snap!, pour un look différent en un clic !